




Operating instructions
Betriebsanleitung
Notice d'instructions
Instruktion
Istruzioni tecniche
Instrucciones de empleo
Ohje


BEA 185/S3/S4, BEA 185D/S3/S4, BEA 18520D/S3/S4 BEA 185/T3 BEA 300/S5, BEA 300D/S5, BEA 30020D/S5

Interconnection bars
Verbindungen
Barres
Överkopplingskenor
Barrette
Barras
Kytikin johto


1SFC380010-89, ed.6, 1(2), January 2007




1




3




2



4



A145, A185	A210, A260, A300
M8	M10
18 N.m - 160 lb.in	28 N.m - 240 lb.in



TYPE	K	B	C1	C2	C3	C4 ^{+1.5 0}
BEA 185/S3/S4	A145/185	S3	35	139	165	43,5
		S4	35	214	165	43,5
BEA 185D/S3/S4	A145/185	S3	35	139	165	66
		S4	35	214	165	66
BEA 185 20D/S3/S4	A145/185	S3	35	139	165	66
		S4	35	214	165	66
BEA 185/T3	A145/185	T3	35	122	165	37
BEA 300/S5	A260/300	S5	43,8	214	187	43,5
BEA 300D/S5	A260/300	S5	43,8	214	187	78
BEA 300 20D/S5	A260/300	S5	43,8	214	187	78

Warning! The operation, installation and servicing of this product must be carried out by a qualified electrician, following installation standards and safety regulations. Before operating the contactor, make sure that the control voltage supply corresponds with the coil marking. Wrong control voltage can damage the coil. Do not touch live parts. Danger!

Warnung! Die Inbetriebnahme und die installation des vorhandenen Gerätes sowie jegliche Wartungsarbeiten müssen durch einen Fachelektriker, der die anerkannten technischen Regeln, die Montagenormen und die Sicherheitsvorschriften beachtet, durchgeführt werden. Vor Inbetriebnahme der Schütze prüfen ob Steuerspannung am Verwendungsort mit den aufgedruckten Spulendaten übereinstimmt. Der Anschluss einer anderen Steuerspannung kan zur Zerstörung der Spule führen. Spannung führende Teile nicht berühren. Lebensgefahr!

Attention! La mise en œuvre et l'installation de cet appareil et toute intervention doivent être effectuées par un électricien professionnel appliquant les normes d'installation et les règlements de sécurité. Avant la mise en marche des contacteurs, vérifier que la tension du circuit de contrôle correspond bien aux indications de la bobine. Le raccordement d'une tension différente peut mener à une destruction de la bobine. Ne pas toucher les pièces sous tension. Danger de mort!

Varning! Igångsättning och installation av apparaten samt alla ingrepp bör utföras av en kompetent elektriker enligt alla gällande installationsnormer och säkerhetsregler. Kontrollera före installation av kontaktorn att aktuell manöverspänning överensstämmer med spolens märkdata. Felaktig manöverspänning kan skada spolen. Beröring av spänningsförande delar är förenat med livsfara.

Attenzione! La messa in opera, l'installazione di questo apparecchio ed ogni tipo di intervento devono essere effettuati da un elettricista professionista il quale applichi le regole del mestiere, le norme di installazione ed i regolamenti di sicurezza. Prima della messa in servizio del contattore, verificare che la tensione del circuito di comando corrisponda esattamente a quella indicata sulla bobina. L'alimentazione con una tensione diversa, può provocare la distruzione della bobina. Non toccare le parti attive. Pericolose de vita!

Atención! La puesta en aplicación, la instalación de este aparato y cualquier intervención deben realizarse por un electricista profesional que aplique las reglas del oficio las normas de instalaciones y la reglamentación de seguridad. Antes de la puesta en servicio del contactor, comprobar si coinciden la tensión de mando con los datos impresos en la bobina. La conexión de otra tensión de mando puede producir la destrucción de la bobina. Las partes bajo tensión no deben tocarse. Peligro de muerte!

